



标 准 规 格 书

BX165L-B50x
BX165L-E50x

创建A 2025年08月29日


川崎重工业株式会社
机器人事业部

规格书编号： 90151-0022DCA




机器人规格

[illegible]

有关维护零件和备件，请另行咨询。




Installation Dimensions



STANDARD FLANGE

※ Dimension: 225




OPTION FLANGE

※ Dimension: 245

VIEW A


BX100L/165L/200L
WORKING RANGE



SECTION: A-A

NULL POSITION OF THE ROBOT

ロボット標準姿勢



注記

1. 本図は、一例としてロボット手首へのツールの取付要領を示します。

NOTES

1. This figure shows as an example how to install a tool to the robot wrist.

B-Series ROBOT
TOOL INSTALLATION PROCEDURE
(ツール取付要領図)